
●本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

●レバーハンドル・セット内容と各部の名称



▲ 取付に関するご注意


- ●取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。施工が不完全な場合ガタツキ・はずれ等 によりケガをするおそれがあります。また取付け後、必ず動作確認をしてください。
- ●必要以上の荷重をかけますとレバーハンドルがはずれ、ケガなどの原因になりますのでご注
- ●屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破 損しやすくなりケガをするおそれがあります。
- ●ハンドルに付いている養生シートは工事終了まで外さないでください。

メンテナンスについて

●メッキ仕上、塗装仕上などの商品のメンテナンスは、水または中性洗剤を水で5~10%程度に 薄めて浸した布をよくしぼってふいて下さい。 また、磨き粉、ベンジン、油類などは表面を傷 めますので、使用しないでください。

T2/T3/C3/C5/G1/Jプレートの取付け

T2/T3/C3/C5/G1/Jプレートの取付け座(樹脂製)及び、表示器のボスには溝が切ってあります。 このタイプの取付け座は締め終わりを「カチッ」と音で知らせるようになっています。



サムターン、コイン錠は図のように、横の状態で納品されています。 レバーハンドルの取付を終了するまでサムターン、コイン錠は絶対に 動かさないでください。

(取付前に動かしますと、取付後に正常に機能しなくなる恐れがあります。)

LZLTC42K·LZLTT42K·LZLTG42K·LZLTP42K·LZLTY42K·LZLTY42K·LZLTJ42K

